Communication I2C depuis Raspberry

1. Établir l'environnement

1.1 Activer le bus i2c avec l'outil raspi-config

#sudo raspi-config

Choisir l'option (3)Interfacing Options

Proot@chao-desktop: /home/chao/Desktop/ssd1306_i2c-master –	C	X
		^
Respherry Pi Software Configuration Tool (respi-config)		
1 Change User Password Change password for the default user (2 Boot Options Configure options for start-up	pı)	
3 Interfacing Options Configure connections to peripherals 4 Overclock Configure overclocking for your Pi		
5 Advanced Options Configure advanced settings		
7 About raspi-config Information about this configuration t	.001	
<pre><select> <rinish></rinish></select></pre>		
		~

Puis dans la liste l'option(P5)I2C. Avtiver en choisissant YES.

Raspberry	Pi Software	Configuration Tool	(raspi-config)
P1 Camera		Enable/Disable	connection to the
P2 SSH		Enable/Disable	remote command lin
P3 SPI		Enable/Disable	automatic loading
P4 I2C		Enable/Disable	automatic loading
P5 Serial		Enable/Disable	shell and kernel m
P6 1-Wire		Enable/Disable	one-wire interface
P7 Remote GPIO		Enable/Disable	remote access to G
P8 Pi-Top		Enable/Disable	pi-top support
	<select></select>	<	Back>



2. Installer les outils

2.1 Installer i2c-tools

#apt-get update

#apt-get install i2c-tools

Si un esclave I2C est monté sur le bus, tous les périphériques d'un bus I2C peuvent être analysés par i2cdetect. Entrez i2cdetect -y 1 via la console.

#i2cdetect -y 1



La commande i2cdump peut être utilisée pour exporter tout le contenu du périphérique I2C. Par exemple, si vous entrez i2cdump -y 1 0x3c, vous pouvez obtenir les éléments suivants :

-																		
chao@chao-desktop:~\$ i2cdump -y 1 0x3c																		
No) si	ze	sp	eci	fie	ed	(usi	sing byte-data access)										
		0																0123456789abcdef
00		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	??????????????????????????????????????
10		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	3333333333333333333
20		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	33333333333333333333333333333333333333
30		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	3333333333333333333
40		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	3333333333333333333
50		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	33333333333333333333333333333333333333
60		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	3333333333333333333
70		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	???????????????????????????????????????
80		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	222222222222222222
90		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	33333333333333333333
a0		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	???????????????????????????????????????
bO		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	???????????????????????????????????????
c 0		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	33333333333333333333333333333333333333
d0		6 ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	3333333333333333333
eO		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	22222222222222222
fO		б ()6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	222222222222222222
ch	200	ch :	0	dos	· let a		c											

2.2 installer wiringPi

WiringPi est une bibliothèque d'accès GPIO basée sur un code PIN écrite en C. Voir: <u>http://wiringpi.com/</u> #sudo apt-get install git-core
#sudo git clone git://git.drogon.net/wiringPi
#cd wiringPi
#./build

2.3 Installer bibliothèque i2c sur LCD (ssd1306 128*64)

J'ai trouvé une bibliothèque i2c sur GitHub, donc j'ai décidé de l'utiliser pour faciliter le contrôle de l'écran LCD.

#git clone <u>https://github.com/iliapenev/ssd1306_i2c.git</u>

3. Connecter des périphériques et des processeurs

#gpio readall







4. Demonstration de performance



