

# Générer un signal PWM en fonction d'un booléen

